

## Meet- en montagehandleiding PerfectFit®

### Algemeen:

1. De hoogte van het product is minimaal 200 mm en maximaal 1700 mm.
2. Het PerfectFit® frame wordt in de dag gemonteerd, maar over het kozijn. Tijdens het opmeten moet gecontroleerd worden of voldoende ruimte beschikbaar is, bijvoorbeeld achter een hendel. Hiervoor is een pashulp geleverd.
3. De onderlat bij PerfectFit® is altijd bekleed met stof.

In het product zit een rood component. Dit mag niet verwijderd worden!  
Het dient ervoor om de veer op de spanning te houden.

### Meetinstructie:

#### Kunststof kozijn

**Situatie 1:** Glasrubbers < 4 mm flexibel en indrukbaar. Meet de hoogte en breedtemaat van **glaslat tot glaslat**. De bestelmaat is de kleinst gemeten breedtemaat en de kleinst gemeten hoogtemaat. Er is geen extra reductie nodig.

**Situatie 2:** Glasrubbers > 4 mm / niet flexibel en niet indrukbaar. Meet de hoogte en breedtemaat van **glasrubber tot glasrubber**. De bestelmaat is de kleinst gemeten breedtemaat en de kleinst gemeten hoogtemaat. Er is geen extra reductie nodig.

#### Montagesteunen:

Geef bij uw bestelling de dieptemaat door van bovenkant glaslat tot het glas. PerfectFit is geschikt voor dieptes van het glas tot bovenkant kozijn van 12 mm tot 42 mm

#### Aluminium kozijn

**Situatie 1:** Glasrubbers < 4 mm flexibel en indrukbaar; Meet de hoogte en breedtemaat van **glaslat tot glaslat**.

Bestelmaat: u dient in deze situatie een reductie van 8 mm toe te passen op zowel de kleinst gemeten breedtemaat als kleinst gemeten hoogtemaat

**Situatie 2:** Glasrubbers > 4 mm / niet flexibel en niet indrukbaar; Meet de hoogte en breedtemaat van **glasrubber tot glasrubber**. De bestelmaat is de kleinst gemeten breedtemaat en de kleinst gemeten hoogtemaat. Er is geen extra reductie nodig.

#### Montagesteunen:

Geef bij uw bestelling de dieptemaat door van bovenkant glaslat tot het glas. PerfectFit is geschikt voor dieptes van het glas tot bovenkant kozijn van 12 mm tot 42 mm.

#### Lengte steun in mm geschikt voor glaslatdiepte

- 18 17–18
- 20 > 18–20
- 22 > 20–22
- 24 > 22–24
- 30 > 24–30
- 38 > 30–38

**Montage-instructie:**

De steunen moeten op 85 mm van de bovenkant en onderkant van het kozijn geplaatst worden. Hiervoor kunt u deze kaart gebruiken. Schuif de steunen voorzichtig tussen het glas en de raamrubbers. Druk daarna het PerfectFit frame voorzichtig op de steunen.